

- **A** Disjoncteur de protection de **D à H**
- **B** Disjoncteur de protection de **I à H**
- **C** Disjoncteur de protection de **P à W**
- **D** Plaque de cuisson
- **E** Prises télé / cuisine
- **F** Prises séjour /salon
- **G** Hotte
- **H** Eclairage cuisine
- **I** Frigo
- **J** Lave vaisselle
- **K** Micro ondes
- **L** Prises salle de bain / palier / chambres
- **M** Prises couloir / buanderie / garage
- **N** Eclairage salon / séjour / palier /couloir/entrée
- **O** Eclairage cave / buanderie / arrière cuisine / garage
- **P** Machine à laver
- **Q** Sèche linge
- **R** Four
- **S** Prises arrière cuisine / cave
- **T** Prises ilot cuisine
- **U** Chaudière
- **V** Eclairage chambres / salle de bain / WC
- **W** Libre

ES/10/1/68
[Signature]

